

Návod na obsluhu

Svietidlo stropné

ABHL54-RG-12W-NW / ABHL54-SG-12W-NW

Krytie: IP54

Vstupné napätie: 100-240V 50/60 Hz

Upozornenie:

- **Pred čistením sa uistite, či je lampa odpojená z elektriky.**
- **Lampu umiestnite na rovný a stabilný povrch.**
- **Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.**
- **Nedávajte lampu pod vodu!**
- **Neinštalujte lampu s vlhkými alebo mokrými rukami.**
- **Nezakrývajte lampu.**
- **Nepoužívajte lampu v rozobratom stave alebo ak je kryt kábľa neúplný alebo poškodený.**
- **Nikdy sa nepokúšajte čistiť lampu vysokotlakovým čistiacim zariadením, lebo by to mohlo poškodiť tesnenie alebo izoláciu.**
- **Ak je napájací kábel poškodený, výmenu môže vykonať výrobca alebo distribútor.**

Pripojenie kábľa (postupujte prosím podľa pokynov)

1. Odcvaknite plastový rám, potom odskrutkujte skrutky z krytu a zdvihnite kryt.
2. Spustite napájací kábel do otvoru na zadnej strane lampy .
3. Pripojte napájací kábel k svorkovnici vo vnútri lampy.
4. Zložte späť kryt, naskrutkujte skrutky a zaistite lampu.

Čistenie

Pred čistením odpojte lampu zo siete a počkajte, kým sa schladí. Očistite suchou alebo vlhkou handrou, ak je potrebné jedným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte prostriedok obsahujúci rozpúšťadlo.

Distribútor:



Vario Trade, s. r. o.

T. Vansovej 1750/2

979 01 Rimavská Sobota