

Špecifikácia

- ultra-tenký elegantný dizajn
- vysokokvalitný zdroj svetla s nežným a príjemným svietením
- dotykový gombík kvôli pohodlnejšiemu ovládaniu
- použitie sieťové s adaptérom DC 12V/1A
- na spodku vstup USB pre nabíjanie telefónu alebo iných zariadení

Návod na použitie:

Za/vypnutie: podržte krátko gombík pre zapnutie a znovu pre vypnutie.

Nastavenie intenzity svietenia: podržte gombík na 3 sekundy pre nastavenie.

Technické parametre

Materiál	ABS+PS	výstup USB	DC 5V
Farba svietivosti:	4000K		
Počet LED:	42ks		
Typ LED	SMD		
Počet lumenov	500 lm	CRI	80
Výkon	7W	Vstup sieťový	DC 12V/1A
Hmotnosť	946g		
Rozmery	168x168x360mm		

Led kalendár

1.) Funkcie

1) Režim zobrazenia hodín

Pri tomto režime je viditeľný: čas, dátum (2008-2099), týždeň, teplota, nastaviteľný 12/24 hod. formát ukazovania času. AM znamená dopoludnie a PM popoludnie, predvolený čas je 2008.jan.1, 12:00

2) Režim zobrazenia času budenia a režim odloženia budenia

V tomto režime je možnosť nastaviť čas budenia, čas odloženia budenia a tón budenia.

3) Režim: pripomenutie narodenín

V nastavený čas sa zapne narodeninová melódia.

4) Režim: časovač

Možnosť nastaviť odpočítavanie: 23:59-00:00 hod. Po odpočítaní zaznie zvonenie.

5) Režim: teplota

Automaticky meria teplotu v miestnosti. V normálnom režime pomocou „set“ tlačidla sa dá prepnúť medzi °C/°F.

6) Režim: hudobné podfarbenie

2.) Nastavenia

- V zapnutom stave vstúpte do „normal display state“ a prehrajte si jednu melódiu.
- V režime zobrazenia hodín stlačte „mode“ pre nastavenie: režim zobrazenia hodín - 12/24 hod – režim zobrazenia času budenia - režim pripomenutie narodenín – časovač
- V režime zobrazenia hodín, ak je viditeľný čas budenia, stlačte „up“ pre zapnutie/vypnutie odloženia budenia.
- V režime zobrazenia hodín stlačte „down“ pre zapnutie/vypnutie melódie, možnosť prehratia 7 melódií.
- V režime zobrazenia stlačte „set“ pre prepínanie °C/°F.
- Prepínanie 12/24 hod času je možné tlačidlami „up/down“.

- V režime budenia stlačením tlačidla SET sa pohybujete medzi jednotlivými nastaveniami. Pomocou tlačidiel „up“ a „down“ nastavíte požadovaný čas a melódiu (7 rôznych melódií a 2 tóny). V režime zobrazenia času budíka sa tlačidlami „up“ a „down“ zapína a vypína funkcia budíku a odloženie budenia. Budík zvoní vždy jednu minútu a potom sa zvonenie odloží na nastavenú hodnotu. (v režime odloženia budenia každé 3 minúty 4-krát)
- V režime pripomenutie narodenín pomocou „set“ a „up/down“ sa nastaví dátum a čas a na potvrdenie stlačte znovu „set“. Pri zapnutí sa tohto režimu hrá narodeninová melódia 5 minút

1. Režim zobrazenia hodín

Pri prvom zapnutí je čas prednastavený na 12:00. Nastavenie času:

Stlačením tlačidla „mode“ sa prepínate medzi 12h a 24h režimom zobrazenia hodín. Stlačením tlačidla SET sa nastaví presný čas a dátum. Pomocou tlačidiel „up“ a „down“ nastavíte požadované hodnoty. Poradie nastavenia je: 12 hod – hodina – minúta – rok – mesiac – deň.

▪ Nastavenie je možné: rok od 2008 do 2099, mesiac od 1 do 12, deň od 1 do 31, hodiny od 1 do 12 alebo od 1 do 23, sekundy od 0 do 59.

▪ Pri nastavení hodín alebo minút sa sekundy automaticky vynulujú.

▪ Pri nastavení dátumu sa týždne automaticky menia.

▪ V režime zobrazenia hodín stlačte „mode“ pre prepínanie 12/24 hod. režimu a pomocou „up/down“ nastavte požadovaný.

2. Režim zobrazenia času budenia a režim odloženia budenia

V režime zobrazenia hodín stlačte „mode“ 2-krát pre nastavenie budenia.

V režime budenia stlačte „set“ pre nastavenie budenia v poradí: hodiny-minúty-melódia, výber je možný pomocou tlačidiel „up/down“.

▪ Pri zvonení budíku stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre vypnutie, avšak kontrolka odloženie budenia ešte svieti, kým neodznie 4x alebo sa nevymaže nastavenie.

▪ Stlačte „mode“ pre vymazanie režimu odloženia budenia (kontrolka zhasne) a pre ukončenie nastavenia stlačte „up“.

▪ Režim odloženie budenia je účinný len v režime budenia.

3. Pri zapnutí režimu pripomenutie narodenín hrá narodeninová melódia počas 5 minút.

Pri nastavení automaticky ukončíte nastavenie, ak počas 1 minúty nezatláčte žiadne tlačidlo a ukáže sa Vám nastavený čas a dátum. Poradie: hodiny-minúty-rok-mesiac-ukončenie

4. Časovač

V režime zobrazenia hodín stlačte „mode“ pre vstup nastavenia časovača. V tomto režime stlačte „set“ pre nastavenie - pomocou tlačidiel „up/down“ nastavte požadovanú hodinu a minútu. Poradie: hodiny-minúty-časovač-ukončenie

▪ Ak časovač docielí 0:00, zaznie výstražný tón počas 1 minúty. Ak je nastavený režim časovača, na display sa zobrazí 0:00 a začne blikať.

▪ Ak sa nezatláčí žiadne tlačidlo pri nastavení, tak sa spustí časovač.

5. Režim: teplota

Zobrazí sa aktuálna teplota prostredia, v režime zobrazenia hodín stlačte „set“ pre prepnutie medzi Celsius/Fahrenheit.

6. Režim: hudobné podfarbenie

V režime zobrazenia hodín stlačte „up“ pre zapnutie/vypnutie hudby. V zapnutom stave prehrá 7 rôznych popových skladieb.

Upozornenie:

- **Nerozoberajte výrobok doma!**
- **Prosíme, používajte len priložený adaptér kvôli dlhjej životnosti!**
- **Prosíme, nepresahujte/nepretiahnite nastaviteľné časti svietidla aby ste sa vyhlili zraneniam!**
- **Prosíme, nepoužívajte svietidlo pri vysokej teplote alebo vo veľmi vlhkom prostredí!**
- **Prosíme, nepozerajte sa priamo do LED svetla!**
- **V nasledujúcich prípadoch prosím hneď odpojte svietidlo z elektriky a nepoužívajte ho ďalej:**
 - pri poruche napájacieho kábla alebo zástrčky
 - stojan lampy je vlhký alebo mokrý
 - pri zlomení akejkoľvek časti
 - svietidlo dymí alebo iskrí
 - abnormálne blikanie alebo porucha svetelného zdroja LED

Distribútor:



Vario Trade, s. r. o.
T. Vansovej 1750/2
01 Rimavská Sobota