

Návod na použitie

Stolná lampa Office

ABLDL-OLC

- Zapojte adaptér do vstupu na zadnej strane lampy.
- Zatiačte gombík pre zapnutie/vypnutie lampy.
- Na spodnej časti lampy nastavíte intenzitu svietenia (3 úrovne)

Nastavenie dátumu a času

1. V režime zobrazenia času zatlačte SET pre nastavenie času a dátumu, znovu SET pre ďalšie nastavenie v poradí: hodiny – minúty – rok – mesiac – deň.
2. Stláčajte UP a Down pre nastavenie požadovaných hodnôt, týždne sa automaticky menia.
3. Pri stlačení Mode alebo po jednej minúte nečinnosti sa zobrazí na display čas.
4. Stlačením tlačidla Down sa prepínate medzi 12h a 24h režimom zobrazenia hodín.

Nastavenie budíka a odloženie budíka:

1. V režime zobrazenia hodín stlačte tlačidlo Mode. Tým sa prepnete do režimu zobrazenia času budíka .
2. Tlačidlom SET vstúpite do režimu nastavenia budíka. Poradie nastavenia je: hodiny-minúty-odloženia budíka-hudba-uloženie a návrat do režimu zobrazenia
3. Stláčajte Up a Down pre nastaviť požadovaných hodnôt
4. V režime budenia stlačením tlačidla Up a Down nastavíte budenie a odloženie budenia/ vypnutie. Poradie: budenie-odloženie budenia-vypnutie budíka a vypnutie odloženia budíka
V režime zobrazenia hodín stlačte Down pre prepnutie medzi °F/ °C

Upozornenie:

- Nerozoberajte výrobok doma!
- Prosíme, používajte len priložený adaptér kvôli dlhšej životnosti!
- Prosíme, nepresahujte/nepretiahnite nastaviteľné časti svietidla aby ste sa vyhli zraneniam!
- Prosíme, nepoužívajte svietidlo pri vysokej teplote alebo vo veľmi vlhkom prostredí!
- Prosíme, nepozerajte sa priamo do LED svetla!
- V nasledujúcich prípadoch prosím hneď odpojte svietidlo z elektriky a nepoužívajte ho ďalej:
 - pri poruche napájacieho kábla alebo zástrčky
 - stojan lampy je vlhký alebo mokrý
 - pri zlomení akejkoľvek časti
 - svietidlo dymí alebo iskrí
 - abnormálne blikanie alebo porucha svetelného zdroja LED

Distribútor:



Vario Trade s.r.o.
T.Vansovej 1750/2
01 Rimavská Sobota