

Návod na obsluhu

Solárne svietidlo Entac ESLP-SMD

Nabíjanie:	solárne
Príkonnosť:	5W
Materiál:	ABS
Zdroj svetla:	120*SMD LED
Zdroj energie:	vstavaná 18650 / 2400mAh
Výdrž:	6h
IP krytie:	IP65
Funkcie:	On/Off (PIR)
Rozmery:	180*215mm

Svietidlo Entac Solar sa nabíja počas denného svetla a rozsvieti sa pri súmraku. Výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, ktorá sa automaticky nabíja pomocou solárneho panela. Pred prvým použitím nabite lampu na priamom slnečnom svetle po dobu 12 hodín. Prvé nabíjanie môže výrazne zvýšiť životnosť batérie. Doba nabíjania batérie je približne 8-10 hodín, svietenie cca 6 hodín. Doba svietenia súvisí aj od intenzity slnka. Výrobok neodporúčame na vnútorné použitie vzhľadom na to, že v neprítomnosti priameho slnečného žiarenia sa batéria nedokáže nabiť a svietidlo nebude svietiť. Výrobok má spínač na zapnutie/vypnutie. Ak je tento spínač v polohe OFF (vypnuté), tak sa akumulátor nenabíja a svietidlo sa pri súmraku nerozsvieti.

Distribútor:



Vario Trade, s.r.o.
T. Vansovej 1750/2
979 01 Rimavská Sobota

