


(ADO3S-80W-CLR-2.4G; ADO3S-100W-MRG-2.4G; ADO3S-90W-OLV-2.4G; ADO3S-80W-QN-2.4G; ADO3S-90W-SHR-2.4G; ADO3S-80W-TR-2.4G; ADO3S-120W-YV-2.4G)
 (ADO3S-73W-LEV-2.4G; ADO3S-98W-RS-2.4G; ADO3S-98W-DAK-2.4G; ADO3S-92W-NAN-2.4G; ADO3S-92W-ATN-2.4G; ADO3S-84W-LEI-2.4G; ADO3S-83W-EL-2.4G; ADO3S-82W-NH-2.4G; ADO3S-98W-YV-2.4G; ADO3S-76W-OLV-2.4G)



| | EN | SK |
|----|------------------------------|----------------------------|
| 1 | On | Zapnutie |
| 2 | Off | Vypnutie |
| 3 | Increase brightness | Zvýšenie jasu |
| 4 | Pairing new remote | Spárovanie nového ovládača |
| 5 | Color temperature –(to warm) | Teplota farby – k teplej |
| 6 | Color tempereture-(to cold) | Teplota farby – k studenej |
| 7 | Decrease brightness | Zníženie jasu |
| 8 | Mode1 | Režim 1 |
| 9 | Mode 2 | Režim 2 |
| 10 | Mode 3 | Režim 3 |
| 11 | Night light function | Funkcia nočného svetla |
| 12 | Timer function 5min/30min | Funkcia časovača |
| 13 | 50% brightness | 50% jas |

Pred prvým použitím treba diaľkový ovládač spárovať so svetidlom.

Párovanie: Do 5 sekúnd po pripojení do elektrickej siete stlačme krátko tlačidlo na spárovanie nového ovládača (zobrazené č.4 na obrázku). Ak bolo spárovanie úspešné, svetidlo zablikne 3-krát a diaľkový ovládač je pripravený na použitie.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred inštaláciou sa uistite, že je miestnosť odpojená od elektrickej siete! (vypnite poistku!)
- Montáž, inštaláciu a údržbu elektrických zariadení môže vykonávať iba na to kvalifikovaná osoba
- Pri vŕtaní si dávajte pozor na neporušenie rúrok a káblov v stene.
- Ak je výrobok poškodený, nemôže byť nainštalovaný! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- V prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Opravu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaná osoba, inak záruka nie je platná.
- Technické zmeny vo svetidle nie sú povolené.
- Svetidlo je zakázané zakrývať! Horľavé!
- Minimálna vzdialenosť svetidla od osvetlenej polohy $\geq 0,5m$
- Svetidlo a príslušenstvo obsahujú malé časti. Držte deti mimo dosahu!
- Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody pôsobené nesprávnym používaním.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že

použitie elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpismi udelené pokuty.

