

Návod na obsluhu

Stropné svietidlo

ALDLS38NW-R-6W, ALDLS38WW-R-6W,
ALDLS38NW-S-6W, ALDLS38WW-S-6W

Typ	Tvar	Príkion	Napätie	Životnosť	Farba svetla	Svietivosť	Rozmery	Montážny otvor
ALDLS38NW-S-6W	Štvorec	6W	AC180-260V 50/60 Hz	20.000 h	Neutral white	480 lm	95x95x46mm	75mm
ALDLS38NW-R-6W	Okrúhly	6W	AC180-260V 50/60 Hz	20.000 h	Neutral white	480 lm	95x46mm	75mm
ALDLS38WW-S-6W	Štvorec	6W	AC180-260V 50/60 Hz	20.000 h	Warm White	430 lm	95x95x46mm	75mm
ALDLS38WW-R-6W	Okrúhly	6W	AC180-260V 50/60 Hz	20.000 h	Warm white	430 lm	95x46mm	75mm

LED svietidlo je určené na montáž na pevný podklad do vnútorných priestorov.
Krytie: IP20 – pre vnútorné použitie.

Montáž

Svietidlo pevne pripevnite na pevný podklad, napr. na stenu, strop a pod.

Pripojte napájací kábel pre pripojenie k napájacej sieti 230V. Pripájaný vodič nesmie byť v dobe montáže svietidla pripojený na napájaciu sieť. Pripojenie napájacieho kábla ku svietidlu môže vykonávať iba pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou.

UPOZORNENIE

- Svietidlo je vhodné výhradne pre pevnú montáž.
- Svietidlo možno pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie zodpovedá platným normám.
- Pred akýmkoľvek zásahom do svietidla alebo vykonávaním údržby a servisu je nutné odpojiť od elektrickej siete. Túto činnosť môže vykonávať iba osoba ZNALÁ v zmysle platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam.
- Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je zaistená „uzemnením“.
- V prípade poškodenia akejkoľvek časti svietidla svietidlo okamžite vyradte z prevádzky
- LED vo svietidle nie sú vymeniteľné
- Nijako nezasahujte do vnútorného zapojenia svietidla
- V prípade rozbitia krytu svietidla svietidlo nepoužívajte a okamžite ho nahraďte novým krytom.

Distribútor:



Vario Trade, s. r. o.

T. Vansovej 1750/2

979 01 Rimavská Sobota